

Návod k použití: Aku foukač na listí / vysoušeč auta

Obsah balení

- Aku foukač na listí
- Nabíječka
- 2x dobíjecí baterie 21V
- Tryska pro přesné foukání
- Uživatelská příručka

Specifikace

- Napájení: Dobíjecí baterie (bezdrátový provoz)
- Rychlost proudění vzduchu: Až 280 km/h
- Hmotnost: 2,5 kg
- Materiál: ABS plast



Příprava k použití

1. Nabíjení baterie: Připojte baterii k nabíječce a počkejte na plné nabití (indikováno kontrolkou).
2. Montáž: Upevněte trysku do výstupního otvoru podle potřeby.
3. Zapnutí: Stiskněte tlačítko napájení a nastavte požadovanou úroveň intenzity.

Použití

1. Nasajte vzduch a namiřte trysku na cílovou oblast.
2. Režim foukání: Použijte pro úklid listí, nečistot nebo sušení povrchů, například auta.
3. Po skončení práce vypněte zařízení a odpojte baterii.

Údržba a skladování

- Po každém použití otřete přístroj suchým hadříkem.
- Skladujte na suchém místě mimo dosah přímého slunečního záření.
- Pravidelně kontrolujte stav baterie a nabíječky.